


Installationsanleitung

Z-Winkel

(zur Befestigung des Solarmoduls)


2020.10




1. Produktdetails:

S/N	Artikelbezeichnung	Abbildung	Größe (mm)	Anzahl/ Stück
1	Solarmodul		/	1
2	ING-ZBR-ST		64*100	4
3	ST5.5*38		ST5.5*38	8
4	M6*20		M6*20	4


2. Installation<mark>sdiagramm:</mark>




2.1 Komponenteninstallation:











3. Hinweis:

Diese Installationanweisung gilt nur für das vorliegende Produkt. Installieren Sie bitte genau nach unseren Installationsschritten. Kontaktieren Sie uns, wenn sich die Installationsschritte ändern.

- 1. Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit strikt an die Betriebsanweisungen für die Verwendung von Werkzeugen.
- 2. Bitte treffen Sie die notwendigen Schutzmaßnahmen, falls die Stromquelle während der Installation verwendet wird.
- 3. Der Produktabschnitt ist relativ scharf, bitte tragen Sie einen Arbeitsschutz, um unnötige Verletzungen zu vermeiden.
- 4. Stellen Sie bei der Installation mit Hilfe von mehreren Personen bitte eine sofortige Kommunikation her, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

5. Werkzeugvorbereitung

S/N	Werkzeug	Verwendung		
1	M8 Innensechskantschlüssel	Verwendung während der Installation des seitlichen Pressblocks, des mittleren Pressblocks und des horizontalen Pressblocks.		
2	M12 Sechskantschlüssel, Steckschlüssel	Verwendung während der Installation des Trägers (M12*50)		
3	Handschuhe, Sicherheitshut, Schutzbrille, notwendige Sicherheitsprodukte.	Sicherheitsgurt, Sicherheitsschuhe, isolierte Handschuhe und andere		

Sollte es bei der Installation zu Unklarheiten kommen, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung!